



Asus WL500G ,WL520G og WL520GC Router

Endring av DNS-server

Start nettleseren f.eks Internet Explorer, og skriv inn adressen til routeren, <http://192.168.1.1>
Klikk 'Gå til'




Skriv inn brukernavn "admin" og passord "admin"



Klikk 'OK'

Velg "IP-Config" i menyen til venstre

DNS Server 1 endres fra 195.204.155.8 til 93.89.112.200



Klikk på 'Apply' nederst på siden

Klikk på 'Finish' nederst på siden.

Klikk på 'Save&Restart'

Vent 20 sekunder, steng nettleseren.
Endringen av DNS-serveren er da ferdig.